

راهنمای یوت کنترل اشیا در مدل

MTN506923



شرکت مهندسی بهراد نقش جهان



تنظیم ریموت کنترل در سیستم هوشمند

- ✓ پس از قراردادن باتری در ریموت عبارت **“EASY CONNECT”** بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌گردد.
- ✓ بر روی کلیدهای ▲ ▼ ضربه زده تا پیام **“ADVANCED”** ظاهر شود سپس کلید **“OK”** را فشار دهید.
- ✓ دوباره بر روی کلیدهای ▲ ▼ ضربه زنید تا پیام **“USE AS IR”** ظاهر شود بازدن کلید **“OK”** پیام **“SURE?”** در صفحه نمایش دیده می‌شود در این مرحله دوباره کلید **“OK”** را فشار دهید.
- ✓ اکنون عبارت **“GROUP ۱”** مشاهده می‌شود.
- ✓ با استفاده از کلید آبی رنگ **“SET UP”** وارد گروه‌های کنترلی شوید.

تنظیم ریموت کنترل جهت سایر دستگاه‌ها

ریموت کنترل اشنایدر را برای بهره برداری از دستگاه‌های زیر می‌توان راه اندازی کرد.

دستگاه	علامت نمایشی
تلویزیون	TV
(تقویت کننده، گیرنده هدفن)	AMP
(گیرنده تلویزیون ماهواره‌ای)	SAT
(گیرنده رسانه دیجیتال)	DMR
(ضبط ویدئو/پخش DVD)	DVD/VCR

- ۱- ابتدا دستگاه مورد نظر را روشن کرده، اگر دستگاه **DVD PLAYER/RECORDER** و یا **VIDEO RECORDER** باشد دیسک یا نوار را قرارداده تا شروع به پخش کند.
- ۲- کلید **“SELECT”** را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید.

MTN506923

- ابتدا نور پس زمینه روشن سپس علامت ●●● **SETUP** مشاهده می‌شود، آنگاه **“CONFIG DEVICE”** بر روی صفحه نمایش درج می‌شود و کلیدهایی که می‌توان از آن‌ها جهت کنترل دستگاه استفاده کرد به صورت چشمک زن ظاهر می‌شوند ▲ ▼ .
 - ۳- حالت **“CONFIG DEVICE”** را با زدن کلید **“OK”** تأیید نمایید.
 - ۴- در گام بعدی (●○○) نوع دستگاه را اعم از **SAT، TV** و ... با زدن کلیدهای ▲ ▼ انتخاب و با زدن کلید **“OK”** تأیید نمایید.
 - ۵- در گام بعدی (●●○) نام برند بر روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود با استفاده از کلیدهای ▲ ▼ برند دستگاه مورد نظر را انتخاب و با زدن کلید **“OK”** تأیید نمایید.
 - ۶- کلید { } را تا زمان دریافت پاسخ و خاموش شدن دستگاه مورد نظر نگه دارید سپس بلافاصله کلید را رها کنید.
 - ریموت کنترل هم اکنون کدی را که با دستگاه شما کار می‌کند پیدا کرده، بر روی صفحه نمایش علامت **“SETUP”** ظاهر می‌شود.
 - اگر دستگاه هیچ پاسخی ارسال نکرد و عبارت **“LIST END”** بر روی صفحه نمایش ظاهر شد هیچ کدی برای دستگاه پیدا نشده است.
- جهت تنظیم ریموت کنترل برای دستگاه‌های دیگر مجدداً از مرحله ۱ شروع و تکرار نمایید.

! اگر پس از تلاش‌های متعدد دستگاه هنوز پاسخی ارسال نکرد و یا پاسخی برای تمامی دستورات کلید ارسال نکرد کد تطبیقی برای دستگاه پیدا نشده است.

انتخاب با استفاده از کد دستگاه

- ۱- کلید **“SET UP”** را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید.
- بر روی صفحه نمایش علامت ●○○ **SETUP** به همراه **“CONFIG DEVICE”** ظاهر می‌شود.

- نور پس زمینه روشن می شود.
- کلیدهایی که می توان از آن ها استفاده نمود به صورت چشمک زن ظاهر می شوند.
- ۲- با استفاده از کلیدهای ▲ ▼ گزینه **“ENTER CODE”** انتخاب شود.
- ۳- از کلیدهای عددی برای وارد کردن کد استفاده کنید.
- ۴- کلید **“OK”** را فشار دهید.

افزودن عملکردها

تعدادی از عملکردهای ریموت کنترل اصلی هر دستگاه را می توان روی این ریموت کنترل اضافه نمود. برای بررسی اجمالی این عملکردها لیست عملکردهای گسترش یافته را مشاهده کنید.

! تنها عملکردی که بر روی ریموت کنترل اصلی دستگاه موجود است را می توان اضافه نمود.

نحوه فعال سازی عملکردها

- ۱- برای انتخاب دستگاه برای مثال **DVD** از کلید **“SELECT”** استفاده شود.
 - ۲- با کلید **“OK”** تأیید گردد.
 - ۳- کلید **{XTRA}** را فشار دهید.
 - آخرین عملکرد انتخابی بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود.
- به عنوان مثال **DVD-SHOWVIEW**
- کلیدهایی که می توان از آن ها استفاده نمود به صورت چشمک زن ظاهر می شوند.
 - ۴- کلیدهای ▲ ▼ به منظور انتخاب عملکردها، استفاده می شوند.
 - ۵- با کلید **“OK”** آن را فعال کنید.
 - ۶- برای بازگشت به حالت عملیاتی اولیه کلید **{XTRA}** را مجدداً فشار دهید.

حذف کردن دستگاه

برای مثال – TV

۱- کلید **“SET UP”** را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید.

- علامت ●○○ به همراه **“CONFIG DEVICE”** بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود.

- نور پس زمینه روشن می شود.

- کلیدهایی که می توان از آن ها استفاده نمود به صورت چشمک زن ظاهر می شوند.

۲- با استفاده از کلیدهای ▲ ▼ گزینه **“DELETE DEVICE”** را انتخاب کنید.

۳- با استفاده از کلیدهای ▲ ▼ گزینه **“DEL TV”** را انتخاب کنید.

۴- کلید **“OK”** را فشار دهید.

۵- مجدداً کلید **“OK”** را فشار دهید.

دستگاه TV از ریموت کنترل حذف می شود.